

## Product omschrijving.

### SpeeTrace

Warmte detectiesticker waarmee (warme) SpeeTube verwarmingsbuis in de muur en plafond kan worden getraceerd. Plak de **SpeeTrace** sticker op de plek waar je buizen wilt detecteren. Laat warm water door de verwarmingsbuizen lopen. De sticker verkleurt groen op de plek waar de leiding loopt. Hier **niet** boren.



- ✓ Eenvoudig buis traceren in wand of plafond
- ✓ Boor op de juiste plek

## SpeeTrace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiaal            | Sticker met warmtefolie |
| Lengte x breedte     | 30x4cm                  |
| Detectievlak         | 24,5x4cm                |
| Detectie temperatuur | 28°C                    |
| Kleur < 28 °C        | Zwart                   |
| Kleur > 28 °C        | Groen                   |

## Handleiding

SpeeTrace is het handige hulpmiddel om de leidingen van je wand- of plafondverwarming te traceren. De praktijk: je wilt een gat boren maar waar lopen de buizen van het verwarmingssysteem? Hoe kun je boren zonder de SpeeTube verwarmingsbuis te raken? Met de SpeeTrace van WARP Systems. Dit is een speciaal ontwikkelde warmtefolie die vanaf 28°C van kleur verandert.

### Stappenplan

1. Plak de SpeeTrace sticker op de koude plaats waar je iets wilt ophangen of de verwarmingsbuizen zoekt.
2. Zorg vervolgens dat er warm water door de verwarmingsbuizen stroomt.
3. Zet de kamerthermostaat hoger zodat er warmtevraag ontstaat.
4. Zet indien noodzakelijk de thermostaatkop van de watertemperatuur op de verdeler hoger.
5. Zodra de locatie waar de leiding loopt boven de 28°C komt, verkleurt de sticker\*.
6. De sticker kleurt groen op de plekken waar de leidingen van je systeem zich bevinden en blijft zwart op de overige plekken\*\*.
7. Op de gedetecteerde groene plaatsen **niet** boren.

### Let op

- \* Indien de sticker niet verkleurt kan het zijn dat er geen warm water door de verwarmingsbuizen stroomt. Verzeker je ervan voordat je gaat boren dat dit wel zo is.
- \*\* Indien de SpeeTrace geheel groen kleurt is de ondergrond geheel warmer dan 28°C. De verwarmingsbuizen kunnen niet worden getraceerd. Laat de locatie afkoelen tot de sticker zwart kleurt en volg opnieuw bovenstaande stappen 2 t/m 7.