

# Monteren

## Pompunit met ophangbeugel

**1** Zorg dat de verdeler en de pompunit in elkaar zijn gezet volgens de meegeleverde handleiding.

**2** Haal de ophangbeugel en de meegeleverde materialen uit de verpakking.

**3** Haal de ophangbeugel los aan de zijde met de opening en draai deze naar beneden.

**4** Plaats nu de ophangbeugel onder de verdeler onder de bovenste balk aan de bovenzijde van de pompunit. Dit is de balk die het dichtst bij de muur komt te hangen.

**5** Klem nu het losgehaalde stuk van de ophangbeugel terug in de schroef. Indien deze niet terug wil klikken moet de andere schroef lossler worden gedraaid.

**6** Draai beide schroeven nu goed aan, zodat de ophangbeugel strak om de verdeler balk heen zit.

**7** Hang nu eerst de verdeler op en zorg dat deze waterpas is bevestigd.

**8** Zorg dat de pompunit waterpas hangt en bevestig de ophangbeugel met de meegeleverde materialen.



**3**



**4**



**5**



**8**