

- 1 Lees de meegeleverde installatie **handleiding** goed door en bekijk de montage instructievideo's van het SpeeTherm systeem op YouTube.
- 2 Maak gebruik van je legplan als hulpmiddel om te zien hoe de EPS platen en AluTherm warmtegeleidingsprofielen in de ruimte moeten worden gelegd.
- 3 Het SpeeTherm vloerverwarmingssysteem leg je het eenvoudigst groep voor groep aan.
- 4 Gebruik een AluTherm warmtegeleidingsprofiel als linaal bij het **recht afsnijden** van EPS platen.
- 5 **Knip bij** het op maat maken van een AluTherm warmtegeleidingsprofiel aan beide zijden tot aan de radius. Breek deze vervolgens op je knie af.
- 6 Gebruik een AluTherm warmtegeleidingsprofiel om 2 EPS platen **met elkaar te verbinden**.



SpeeTips & SpeeTricks

Installeren SpeeTherm systeem

- 7 Laat 2 AluTherm warmtegeleidingsprofielen elkaar **nooit overlappen**. Laat ongeveer 1mm ruimte tussen 2 uiteinden.
- 8 Houd met het plaatsen van de AluTherm warmtegeleidingsprofiel ongeveer 5cm ruimte vrij op plekken waar bochten gemaakt worden.
- 9 Zodra de AluTherm profielen zijn gelegd ontstaan er **herkenningspatronen**. Een wolkenkrabber en een trap patroon.
- 10 Gebruik bij het branden van **extra bochten** een ronde vorm zoals een pvc-pijp met een diameter van 10cm als hulpmiddel voor een strak resultaat.
- 11 Komt het aantal sporen dat je nodig hebt voor een groep vloerverwarming niet uit? Brand dan een extra spoor bij met een EPS brander. Dit spoor kun je vervolgens met een AluTherm warmtegeleidingsprofiel bedekken om de gewenste geleiding te realiseren.
- 12 Op de SpeeTube verwarmingsbuis staat om de meter een lengteaanduiding aangegeven. Zo kun je eenvoudig aflezen hoe lang een groep wordt.

