

- 1 Lees de meegeleverde installatie **handleiding** goed door, bekijk je legplan en bekijk de montage instructievideo's van het SpeeTile systeem op YouTube.
- 2 Zorg dat alle naden en kieren dicht zijn, timmer locaties af en plaats barrières op plekken waar geen vulmassa mag komen (bv. een kruipluik). De barrières moeten minimaal 3cm hoog zijn.
- 3 Breng de **randisolatie** aan langs alle wanden en doorgangen. Snijd hierbij in de hoeken de randisolatie in voor een recht resultaat.
- 4 Om het SpeeTile systeem juist te fixeren zet je langs de randen iedere tegel vast. In het midden zet je de tegels vast in een **dambordpatroon**.
- 5 Gebruik bij een houten ondergrond gipsplaatschroeven om het SpeeTile systeem te fixeren.
- 6 Indien je ruimte te kort komt langs wanden of obstakels kun je de SpeeTile tegels onderling nog uitschuiven. Bij 4 meter aan SpeeTile zijn de tegels in totaal nog 13cm uitschuifbaar.



SpeeTips & SpeeTricks

Installeren SpeeTile systeem

7 Houd rekening met de voorkeursrichting en de bevestigingspositie van de SpeeTube verwarmingsbuis zodat deze niet knikt.

8 Maak op plekken waar veel SpeeTube verwarmingsbuizen samen komen (bv. bij de verdeler) gebruik van **SpeeTraps** en **SpeeTurns**. Op drukke plekken kunnen vaak geen SpeeTile tegels liggen. Om te voorkomen dat de SpeeTube verwarmingsbuizen gaan drijven in de vulmassa moeten deze om de 20cm gefixeerd worden.

9 Vanaf een **oppervlakte van 20m²** adviseren wij om de vulmassa machinaal aan te brengen. Je kunt via WARP Systems gebruik maken van onze **stortservice**. Hierbij huur je een vulmassapomp + 2/3 medewerker(s).

10 Indien je ervoor kiest om zelf de vulmassa aan te brengen zorg er dan voor dat er een **minimale dekking van 3mm** boven de SpeeTube verwarmingsbuis wordt aangebracht.

11 Voer 48 of 72 uur (>15°C of <15°C) na het aanbrengen van de SpeeTop vulmassa eerst het opstookprotocol uit voordat je de afwerkvloer plaatst.

